



MiniTech

Istruzioni utente

Codici standard

Master	1 2 3 4 5 6 7 8	
Manager	0 1 - 1 2 3 4 5 6 +	Chiave elettronica opzionale
Utente 2	0 2 - 0 2 0 2 0 2 +	Chiave elettronica opzionale
Utente 3	0 3 - 0 3 0 3 0 3 +	Chiave elettronica opzionale
Utente x	x x - x x x x x x +	Chiave elettronica opzionale

Chiave Dallas

Nel caso in cui l'utente sia caratterizzato da "codice+chiave Dallas", prima o dopo ogni operazione di inserimento del relativo codice, è necessario appoggiare la chiave sull'apposito lettore.

Utente override

Gli utenti dal 50 al 59 aprono senza attendere il tempo di ritardo. Di fabbrica sono impostati in modalità congiunta ma, su richiesta, può essere impostata anche la modalità di apertura singola.

Allarme silenzioso

Viene attivato digitando il proprio codice di apertura aumentando o diminuendo di un numero l'ultima cifra.

Penalità

Dopo quattro tentativi di inserimento di un codice errato, la serratura entra in uno stato di penalità di 4 minuti. Ogni tentativo di inserimento codice nei 4 minuti di penalità riavvia il conteggio.

Avviso di batteria scarica

Un messaggio a display ed un segnale acustico prolungato durante l'apertura indica un basso livello di carica della batteria. Sostituire immediatamente la batteria scarica con una nuova batteria Alcalina.

Segnali acustici

Un doppio segnale acustico **🔔🔔** indica normalmente un'operazione corretta. Un segnale acustico prolungato **🔔🔔🔔🔔🔔** indica un'operazione non corretta e il termine dell'operazione stessa.

Raccomandazioni

Non utilizzare codici facilmente identificabili come 123456, date di nascita o altri dati personali.

Apertura (Si raccomanda di cambiare il codice di fabbrica prima dell'utilizzo e di archiviare in sicurezza il nuovo codice)

Premere un tasto per accendere il dispositivo. Il display mostra il messaggio:

Digitare il codice di apertura. Il display mostra il conteggio del ritardo se programmato.

Al termine del tempo di ritardo, il display visualizza il conteggio della finestra di apertura.

Digitare il codice di apertura. Il display mostra il messaggio:

Aprire la porta entro 4 secondi.

Apertura congiunta (Si raccomanda di cambiare il codice di fabbrica prima dell'utilizzo e di archiviare in sicurezza il nuovo codice)

Premere un tasto per accendere il dispositivo. Il display mostra il messaggio:

Digitare il codice di apertura. Viene visualizzato il conteggio del ritardo se programmato.

Al termine del tempo di ritardo, viene visualizzato il conteggio della finestra di apertura.

Digitare il 1° codice di apertura. Il display mostra il messaggio:

Digitare il 2° codice di apertura. Il display mostra il messaggio:

Aprire la porta entro 4 secondi.

Cambio Codice (Archiviare in sicurezza il nuovo codice ed eseguire diverse prove di apertura/chiusura prima di richiudere la porta)

Da eseguire a porta aperta!

Premere e mantenere premuto **0**. Il display mostra il messaggio:

Inserire il **vecchio codice**. Il display mostra il messaggio:

Inserire il **nuovo codice**. Il display mostra il messaggio:

Confermare il **nuovo codice**.

Eseguire alcune prove di apertura prima di richiudere la porta.

CODICE
X X - X X X X X X
TEMPO DI RITARDO
00:59
FINESTRA
00:01
APERTURA

CODICE
X X - X X X X X X
TEMPO DI RITARDO
00:59
FINESTRA
00:01
2° UTENTE
X X - X X X X X X
APERTURA

VECCHIO CODICE
X X - X X X X X X
NUOVO CODICE
X X X X X X
CONFERMA CODICE
X X X X X X
OPERAZIONE
ESEGUITA

Gestione Utenti

Premere e mantenere premuto . Il display mostra il messaggio:
Inserire il codice Manager.

Premere  per scorrere la lista o inserire l'ID dell'utente.

"V" utente installato, "X" utente cancellato, "_" utente disabilitato.

Gli utenti override 50-59 possono essere installati solamente quando la serratura è aperta.

Premere . Se l'utente non è installato, il display mostra il messaggio:

Premere  per confermare, o  per disabilitare/abilitare/cancellare e  per confermare.

Test Membrana

Premere un tasto per accendere il dispositivo.

Premere e mantenere premuto il tasto . Il display mostra il messaggio:

Digitare in sequenza i pulsanti visualizzati a display.

Ad ogni tasto funzionante premuto corrisponde un beep di conferma.

Un tasto danneggiato provoca una segnalazione acustica prolungata. Il display mostra il messaggio:

Modificare data e ora

Premere e mantenere premuto . Il display mostra il messaggio:
Inserire il codice Master. Il display mostra il messaggio:

Premere . Il display mostra la data e l'ora attualmente impostati:

Per modificare, premere . Il display mostra il messaggio:

Inserire ora e data e premere  per confermare.

Blocco serratura

Premere e mantenere premuto . Il display mostra il messaggio:

Inserire il codice abilitato all'operazione di blocco. Il display mostra il messaggio:

Inserire data e ora di riapertura (max. 31 giorni).

Premere  per confermare. Il display mostra il messaggio:

Premere  per confermare. Il display mostra il messaggio:

GESTIONE UTENTI
0 1 - X X X X X X

02 03 04 05 06
✓ x _ _ ✓

02
INSTALLARE?

TEST SISTEMA
1234567890  ✓

TEST SISTEMA
1234567890  ✓

TASTO
GUASTO O ERRATO

MENU MASTER
X X X X X X X X

DATA E ORA

12:00 MER
13 /02/2019

hh:mm _ _ _ _
GG/MM/AAAA

BLOCCA SERRATURA
X X - X X X X X X

BLOCCA FINO A
GG/MM hh:mm

BLOCCA FINO A
13/02 12:00

BLOCCARE LA
SERRATURA?

SERRATURA
BLOCCATA

Ulteriori informazioni

Per il manuale completo ed ulteriori informazioni sulle funzionalità del prodotto, consultare il sito www.tecnosicurezza.it

GLOBAL HEADQUARTERS
Tecnosicurezza SpA
Via Cesare Battisti, 276
37057 San Giovanni Lupatoto
Verona
Tel.+39 045 826 64 70
Fax. +39 045 826 64 69
info@tecnosicurezza.it

USA HEADQUARTERS
Tecnosicurezza Inc.
50, Thomas Lane
Versailles, KY 40383
Tel.+1 859 490 89 30
info@usatecno.com

SPAIN HEADQUARTERS
Tecnosicurezza Sa
C/Menor, 4 - Nave 10
Pol. Ind La Mina 28770
Colmenar Viejo
Tel.+34 91 804 33 91
Fax.+34 91 804 32 63
info@tecnosicurezza.es

