

CAMBIO CODICE

CODICE MASTER E CODICE UTENTE

Il codice MASTER può modificare il codice UTENTE, e non viceversa

Programmazione codice UTENTE, massimo 1 utente

			✓	✗
1.	Premere e mantenere premuto il tasto "1" fino a che il Led rimane acceso	1	■ ■	■ ■
2.	Inserire il codice MASTER a 6 cifre	1 2 3 4 5 6	■ ■	■ ■
3.	Inserire "nuovo" codice a 6 cifre	1 1 1 1 1 1	■ ■	■ ■
4.	Inserire ancora il "nuovo" codice a 6 cifre	1 1 1 1 1 1	■ ■	■ ■

Effettuare tutte le operazioni di cambio codice con la porta aperta
Il nuovo codice deve avere almeno due numeri differenti rispetto al vecchio codice

Programmazione codice MASTER

			✓	✗
1.	Premere e mantenere premuto il tasto "0" fino a che il Led rimane acceso	0	■ ■	■ ■
2.	Inserire il codice MASTER a 6 cifre	1 2 3 4 5 6	■ ■	■ ■
3.	Inserire "nuovo" codice a 6 cifre	5 6 7 8 9 1	■ ■	■ ■
4.	Inserire ancora il "nuovo" codice a 6 cifre	5 6 7 8 9 1	■ ■	■ ■

Effettuare tutte le operazioni di cambio codice con la porta aperta
Il nuovo codice deve avere almeno due numeri differenti rispetto al vecchio codice

Il codice MASTER può cancellare il codice UTENTE , e non viceversa.

			✓	✗
1.	Premere e mantenere premuto il tasto "3" fino a che il Led rimane acceso in	3	■ ■	■ ■
2.	Inserire il "vecchio" codice MASTER a 6 cifre	1 2 3 4 5 6	■ ■	■ ■